Garage®

ワゴン取扱説明書

415-360
GF-045SC3

20070510

この度は当社製品『GF-045SC3』をお買いあげいただき誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき末永くご愛用いただきますよう、お願い申し上げます。お読みになったあとは、大切に保管してください。

⚠警告

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてけがをすることがあります。
- 廃棄するときは購入店にご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

⚠注意

- 引出しなどの可動部のすきまに手を入れないでください。手をはさんでけがをすることがあります。
- 天板や引出しの上に乗らないでください。破損や倒れてけがをすることがあります。
- 天板に最大積載質量をこえてものをのせないでください。破損や倒れてけがをすることがあります。
  最大積載質量：25kg
- 引出しに最大積載質量をこえてものを収納しないでください。引出しが落下してけがをすることがあります。
  最大積載質量：上段引出し・7.5kg／中段引出し・7.5kg／下段引出し･15kg
- 下段の引出しになにも入っていない状態で、上段や中段に重い物を入れないでください。倒れてけがをすることがあります。
- 物を入れるときは、下段から順に行ってください。上段から行うと倒れてけがをすることがあります。
- 床に段差のある場所を移動するときは、本体を持ち上げて行ってください。キャスターが破損したり倒れてけがをすることがあります。
- 用途以外に使用しないでください。事故やけがをすることがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、購入店にご相談ください。破損や倒れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。
- 現金、証券等の貴重品は収納しないでください。鍵を壊されて盗まれることがあります。

- １度に2段の引出しを引出さないでください。本体が前面に倒れ、転倒の恐れがあります。
  また、引出しを２段同時にあけると、引出しどうしがぶつかることがあり、商品の破損やケガの原因となりますので必ずご使用する 1段だけをあけるようにしてください。
- 引き出しを開閉する際には指などを挟まぬようもち手を持って開閉してください。思わぬケガにつながります。
- ワゴンを持ち上げるときは､前面下側に手をかけて行ってください。引出しが落下してけがをすることがあります。
- 下段の大引出しを開閉の際､椅子の脚部に当てないよう十分注意してください｡鏡板が破損 ･変形する恐れがあります。









●ご使用上の注意

※移動が伴う家具（特にチェア）の場合、床面（特にフローリング、畳）にキズ、凹みを付ける可能性があります。キズが気になる場合は、市販のカーペット、ラグ、チェアマット等を敷いてご利用ください。
※購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。暫くの間は、換気や通気を十分行うよう心がけてください。室内の換気が十分に行われないと、室内の化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。
※キャスターを、ロック状態のまま動かすと、キズが付く可能性ありますので、必ずロックを解除してから動かすようにしてください。





■ご使用方法

鍵は右へ90° 回転しますと、引出し全てが施錠され（オールロック機構）左へ90° 回転しますと開錠されます。引出しをしっかり奥まで閉めた状態で鍵を回してください。

●スペアキーは机の外部に保管してください。万一鍵を2つとも紛失された 場合は、シリンダーに刻印されている鍵番号、製造番号と商品品番をご確認の上､下記 お問い合わせ先にご連絡ください。

※製造番号は引出し上段のペントレーを外した内側に明記してあります。



お手入れ方法

1．汚れを落とす場合は、から拭きするかぬらして固く絞った布などで拭いてください。
2．汚れのひどい場合には薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後ぬらして固く絞った布などで拭いて洗剤を完全に取り除いてください。
※ シンナー・アルコール類・化学ぞうきん等は使用しないでください。

製品に関するご質問は､ご購入店・または下記のお問い合わせ先にお寄せください。

お問い合わせ先　**ガラージお客様センター ／ TEL：0120-331-753**
（9:00～18:00　日曜祝日、年末年始を除く）

Garage®

ワゴン組立説明書

415-360 ／ 415-450
GF-045SC3

070510

※組立ての前に本書をよくお読みになって、正しく組み立ててご使用ください。
※組立ての前に部品・部材の数量を確認してください。
※組立ての前にお手持ちのドライバーをご用意ください。
※組立ての際、ケガをしないように必ず手袋を着用してください。

⑨スパナ
※スパナは付属品です。   ×1

※注）
キーは2つ付属していますので、紛失しない様に必ず1つを保管してください。

①本体	②キャスター	③キャスター	④キャスター	⑤取っ手	⑥仕切り板	⑦ペントレー	⑧鍵
 ×1	（ストッパー付き）  太い ×2	（ストッパーなし）  太い ×2	（ストッパーなし）  細い ×1	 ×3	 ×1	 ×1	 KEY ×1

⚠ 注 意

■引き出しを開閉する際には指などを挟まぬようもち手を持って開閉してください。思わぬケガにつながります。

■1度に2段の引出しを引出さないでください。本体が前面に倒れ、転倒の恐れがあります。
また、引出しを2段同時にあけると、引出しどうしがぶつかることがあり、商品の破損やケガの原因となりますので必ずご使用する 1段だけをあけるようにしてください。



引き出しの取り出し

引き出しを平行に引き出し、引っ掛かりのある所で背面を軽く持ち上げ取り出します。



引き出しの差し込み

引き出しの前面を下げ、背面を持ち上げると入れやすくなります。



1 鍵・パーツの取り出し

①本体の天板の上の⑧キーを使って、引き出しのロックを解除します。
下図を参考に、②③キャスター⑦スパナ④取っ手⑤仕切り板を、
下段引き出しの中から取り出してください。
※⑦ペントレーは上段引き出しに入っています。

※下段引き出し内のパーツ類はプラスチックテープで固定されて入っています。プラスチックテープをはさみでカットして取外してください。



⚠ 注 意
プラスチックテープは固いですのでカットする際には充分にお気を付けください。

※鍵は外箱を開けた梱包材の上に組立説明書等と一緒に付いています。



2 キャスターの取り付け

敷物の上で①本体を床に寝かせ、底面に②キャスター（ストッパー付き）、③キャスター（ストッパーなし）、④キャスター（ストッパーなし）をそれぞれ下図のように本体底部に、⑨スパナを使って取り付けます。

※④キャスター（ストッパー無し）は引出しの下部に取り付けてください。
※②キャスター（ストッパー付き）は必ず前面に取り付けてください。



※商品や床にキズが付かない様に必ず布などで保護して組立てして下さい。

3 取っ手の取付け

下図にて取付け位置をご確認ください。引出し前板の真ん中に空いている穴に引出し内側からネジを差込み、ドライバーを使って取っ手を取り付けてください。

取り付け位置の確認



※お気をつけ下さい

■上段引出しの取っ手を取付けの際には引出し前部のすきまにネジを落とさないようにお気を付けください。



※引出し内側よりネジを差し込み
ドライバーを使って取っ手を取りつけてください。





※取付け

※同様の手順で3段全てに取っ手を取り付けてください。

4 仕切り板の取り付け

最後に、⑥仕切り板を引き出しの最下段にお好みの目盛りにあわせて取り付け完成です。



キャスターストッパー	
解除	
ロック	

※最下段の引き出しは、重量物の引き出しをフルオープンさせるため、上中段レールより、引き出す力が重くなっています。
特に、フローリング等平滑床でのご使用の際は、キャスターが動き、引き出しに本体が付いてくる可能性があります。
その際は、キャスターのストッパーをかけた状態でご使用下さい。
（キャスターストッパーをかけた状態でのワゴンの移動は、床面を傷つける可能性がありますので、移動の際は、ストッパーを解除して移動させてください。）